



Описание

Запасные части ключей для насосно-компрессорных и обсадных труб подбирают по модели оборудования, номеру детали и размерам.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.