



Описание

Манифольды соединяют оборудование управления скважиной с нагнетательными насосами для закачки жидкости глушения и включают запорные и обратные клапаны.

Конструкция и комплектация

Сборка включает обратные клапаны, задвижки, манометры и соединительные линии. Применяется совместно с манифольдом дросселирования; классы давления арматуры и фитингов должны соответствовать друг другу.

Основные параметры

Параметр	Характеристика
Класс давления	14, 21, 35, 70, 105 МПа

Подбор оборудования

Укажите номинальное давление, проходной диаметр, требования к закачке и соединение с противовыбросовым оборудованием.