



## Описание

Включают соединительные и уплотнительные компоненты гидравлической части насосов гидроразрыва пласта. Совместимость проверяют по модели насоса и присоединительным размерам.

## Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.